

PROFIL MĚŘENÉ -MÍSTNOSTI

♦ Najdeme – **NEJVYŠŠÍ BOD** na podlaze - posouváním VODOVÁHY vlevo a pravo po délce místností – to samé zopakujeme po šířce místnosti .

♣ **Pokud jsme našli nejvyšší vrchol na podlaze** – nasměrujeme konec vodováhy od vrcholu - směrem ke dveřím (*pokud není vrchol bodu u dveří , v tom případě otočíme vodováhu k nejdlejší stěně*) a umístíme bublinku vodováhy do roviny . Na druhém konci vodováhy (*naproti nejvyššímu bodu podlahy*) - vypodložíme či vytěsníme a to nenásilně (*připravenými špalíčky,klínky s plastu,tvrký papír atd..*) , rozdíl mezi spodním okrajem vodováhy a podlahy který následně změříme metrem,uhelníkem atd.. !

♣ **Pokud nemáme dvoumetrovou vodováhu** , vystačíme si prknem (na štorc) , fošnou,deskou,profilem a vezmeme nějakou krátkou malou vodováhu kterou umístíme do prostředka předmětu - výše uvedených nahrádních pomůcek , dále můžeme vodováhu i zafixovat lepenkou (prosím do roviny bublinku) !

